

网络中心

2019-7-1

目录

D-Link 路由器设置教程	3
TP-Link 路由器设置教程	7
斐讯路由器设置教程	11
水星(MERCURY)路由器设置教程	22
腾达路由器设置教程	26
小米路由器设置教程	

D-Link 路由器设置教程

一、 路由器恢复出厂设置

Reset 按钮重置方法:

在路由器带电的情况下,用尖状硬物(例如曲别针/笔芯)按住电源插孔旁边的 reset 键 5 秒以上,当 d-link 路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。

	-					0V-0.8A	
÷)			Part State State		•	0	
1	4	3	2 1	INTERME	RESET	AC	-

管理界面重置方法:

1、登录管理界面:在浏览器中输入:"http://192.168.1.1"并按回车键,在弹出的对话 框中输入"用户名"和"密码"(默认用户名是 admin,密码为 admin 或者为空,如已更改用户 名 和 密 码 ,则 输 入 你 更 改 后 的 用 户 名 与 密 码) 后 ,点 击 "确 定 "。

D-Li	mk	
	臺录 登录到路由器:	
		用户名 密码 登录

2、登录进配置页面后,选择工具,在左侧选择系统设定,然后点恢复设定

D-Lim	k			
DI-524M	设置	进阶设定	具工	2
管理者设置 <u>系统设定</u> 初体更新	系统设置 目前的系统设定可以被储备份档可以被上载到本线 系统设置	都存成一个档案到您的硬盘。 皮置。	中, 这个档案或从其它DI	-524M备份
		は没定値到本机硬盘 :	6份目前设定值	<u>晓</u>)

DI-524M	设置	进阶设定	工具		
管理者设置	系统设置				
系统设定	目前的系统设定可以被信	诸存成一个档案到您的硬盘。 #罢	中, 这个档案或从其它DI-5		
	留切相可以做工歌到43	<u>火日</u> 。			
	系统设置				
	备份目前设定值到本机硬盘: 备份目前设定值				
	从本	M页清息 \$机硬盘			
	恢复	[设定至 🕐 悠想把当	4前设置改为默认设置吗?		
		确定	取消		

3、跳出提示框,是否确定要将所有的设置复位到出厂默认状态,点击确定即可。

然后系统会自动重起,里面的设置都恢复出厂设置,要重新设置过了。

二、进线插 WAN 口(Internet 端口)



三、进入路由器管理页面设置

1、登录管理界面:在浏览器中输入: "http://192.168.1.1"并按回车键,在弹出的对话框中输入"用户名"和"密码"后, 点击"确定"。

D-L	ink —	
	登录 登录到路由器:	用户名 密 码 登录

2、点击"设置"——>"互联网连接向导"

DIR-600M	设置	高级
设置向导	互联网设置:	
无线设置	您可以通过向导或引	手动设置两种方法
	保存设定不保	存设定
	互联网连接向导	:
2	如果您想通过我们的	的互联网连接向导
	互联网连接向导	
3、点击"下一步"——>动态	IP 地址(DHCP)"——>点击" ^一	下一步"
上网方式选择		
请选择互联网连接方式:		
 静态IP地址 如果您的上 项。 	(Static) 网方式需要输入固定的IF	
● 动态IP地址	(DHCP)	
如果您的上	网方式需要自动获取IP地	
武市抜亏(I 加里你的上 加里你的上	ϓϒΟΕ) 网方式导流号方式共全型	
带使用这种	方式上网。	

4、设置主机名:"主机名"请根据 ISP(互联网运营商)的要求确定是否需要填写。如果 ISP 未要求,则不必填写此项。

	动态IP(DHCP)
	使用动态获取IP地址的方式连接到互联网。
	主机名:DIR-600M 提示:主机名称根据ISP(互联网运营商)的要求确定是否需要填写。
称)—	5、无线网络名称设置:"无线 SSID"用户自定义设置(PS:无线 SSID 就是无线网络名 ——>点击"下一步"。
	无线网络标识

设置无线网络标识(SSID)			
	无线\$SID:	D-Link_192ly	

6、无线加密设置:"加密方式"选择: 激活 WPA PSK+WPA2 PSK 自动(增强)——>"WPA 共享密钥"用户自定义设置,就是无线网络的密码——>点击"下一步"。PS:其它选项保持默认即可。

	加寧方	f·激活WPA	PSK+WPA2 PSKE	(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(
	WPA筧	法: TKIP+AES	V	[4/]()有3式/	
	WPA共享密	钥: [(III) (III)	日显现	2
7、完成设置:点击	;"保存设定"。				
设置完成!					

TP_LINK 路由器设置教程



一、路由器恢复出厂设置:

长按 Reset 键约 5-10 秒, 就可以将 tplink 路由器恢复出厂设置了。

(注意: 部分型号的 tplink 路由器,恢复按钮 Reset 键是在一个小孔当中,无法用手直接 操作。此时,请找一个牙签、针或者圆珠笔来操作,才能按住里面的 Reset 键的。)



二、进线插 WAN 口

一般来说,在 TP-Link 路由器上有 5 个网线接口,**1 个 WAN 接口**,4 个 LAN 接口 (1\2\3\4) (和其他几个口颜色不一样的就是 WAN 口)。



WAN 接口用网线连接到光猫的网口(LAN 口)上面;如果你家的宽带并没有用到光猫,

那么是需要把入户的网线,插在 TP-Link 路由器的 WAN 接口上面的。

电脑用网线连接到 4 个 LAN 接口中的任意一个接口即可, 完整的连接如下图所示。



三、进入路由器管理页面设置

确认密码

1.1、对于新版 TP-Link 路由器,打开浏览器输入 tplogin.cn,会先出现创建登录密码的页 面。此时,用户可以重新设置一个登录密码,之后登录进入管理页面。

	tplogin.cn		Q	\rightarrow ×	🥖 空白页
0	浏览器中输入	管理地址	Ξ.		
设置密码	••••••	2	设置管理	密码	
	密码长度为6-	32个 字 符	,最好是数	牧字、字母.	、符号的组合

3

确定

......

4 点击 确定

再次输入密码

1.2、对于老版 TP-Link 路由器, 打开浏览器输入 192.168.1.1, 会提示输入用户名、密码, 都输入 admin, 进入管理页面。

STATISTICS. 深圳市替联技术有限公司 **FP-LINK** TL-R402 格: 9V-50Hz 0.8/ IN WARRANT WARRANT SIP-索石

2、在这里进行自动获取 IP 设置: 找到上网设置, 然后选择自动获取 IP 地址, 然后点下一步即可。

1 1	理员密码	2上网设置	3无线设置			
	上网设置					
	已检测到您的	上网方式为自动获用	风中地址,19地址将	自动从运营商处获取	,请点击下一步继续。	
			上网方式	l动获得IP地址	·	
				下一步		

- 路由设置
 无线设置

 ♪ TP-LINK ID

 上网设置

 上网设置

 た状没置

 たい口设置

 たい口设置

 た状行我

 た状行我

 た状行我

 たが行我

 どの時理長案母

 年の時間

 が作時で
 で

 なが行我

 が作政管理長案母

 の
- 3、设置 WiFi 名称和密码:点击无线设置,如下图,在框中改名称和密码,最后保存。

斐讯路由器的设置:

第一步:重置路由器

第一种方法:

1、在斐讯路由器的机身上,有一个复位按钮: RESET;请在你自己的斐讯路由器上,找到这个复位按钮。

2、先把斐讯路由器接通电源,然后一直按住复位按钮:RESET不要松 开,然后观察斐讯路由器上的指示灯,当所有LAN口指示灯同时熄灭,并重新 闪烁的时候,松开复位按钮即可。这时候表示复位成功,斐讯路由器正常重 启。



第二种方法: (此以 K2 型号为示例)

 在浏览器中输入斐讯路由器的设置网址: p.to (一般在路由器的背面写有), 打开登 录页面——>输入"管理密码"(默认管理员与密码都为 admin), 登录到设置界面。

🖻 K2 📉 🗙	±	35		X
← → C ① p.to		9	1 1	÷
🔢 应用 🚺 报刊杂志网站大全_沪 🔮 Keyword Tool: FREE	🛚 🗏 【新提醒】大学	门户。		>>
	已住我的密码			
受录				

注意问题:

如果你不知道斐讯 K2 路由器的管理密码,不能登录到斐讯 K2 路由器的设置页面,那么将无法使用此种方法来重置斐讯 K2 路由器了。这时候请使用方法一中介绍的内容,来重置斐讯 K2 路由器。

2、 点击右上方的"高级设置"选项打开



- 3、 点击"系统设置"——>"备份恢复"——>点击右侧界面中的"恢复出厂设置"选
 - 项,如下图所示



4、 在弹出的对话框中点击"确定",如下图所示。



5、 然后斐讯 K2 路由器就会恢复出厂设置了, 可以看到恢复出厂设置的进度, 如下图。



以上 2 种方法,都可以用来把斐讯 K2 路由器恢复出厂设置。第一种方法在任何情况下都可以使用,没有限制条件。第二种方法,要求用户必须知道这台斐讯 K2 路由

器的管理密码,能够成功登录到设置页面。

第二步: 连接网线

将网线 (主线) 与 WAN 口相连。

在路由器背面有两种颜色不一样路由器网线接口: WAN 口与 LAN 口。网线接口少的便是

WAN 🗆 .



例如图中的黄色接口

注意问题:

(1)、正确连接斐讯路由器后,电脑暂时就不能上网了。待这台斐讯路由 器设置成功后,电脑自动就能上网。

(2)、设置斐讯路由器时,不需要电脑能够上网的。只要连接正确,用电脑浏览器就能打开斐讯路由器设置页面,对其进行设置。

第三步:登录管理界面(以斐讯 k2 路由器为例)

管理地址一般在路由器背面写有,不同型号路由器登录地址不大相同例如: 斐讯 k2 路由器为 p.to 或 192.168.2.1 或 <u>http://phicomm.me/</u>



图为打开斐讯 k2 路由器的管理界面。

第四步: 输入管理员密码或账号

如果需要输入,密码和账号默认都为 admin。或者在路由器的背面或说明书中寻找。

有的路由器为用户自己创建密码或账号。

第五步:设置上网参数

2) 、自动获取 动态 IP (DHCP)

在未使用路由器情况下,电脑连接猫(入户宽带网线)后,自动就可以上网。

如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯 K2 路由器中的"上网方 式",就应该选择:自动获取——>然后设置"无线名称"、"无线网络密 码"——>点击"完成"。



第六步:此时, 斐讯 K2 路由器会自动重启。如果前面的设置都正确,那 么重启后,都可以正常上网了网



第七步: 检测是否成功

1、重启后会自动打开登录页面——>输入: admin——>点击"登录"按

钮, 重新登录到斐讯	K2 的设置页面。
------------	-----------

密码:		
	□记住我的密码	
-	登录	

温馨提示:

如果斐讯 K2 路由器重启后,浏览器没有自动打开登录页面。请手动在浏 览器地址栏输入: p.to 或者 192.168.2.1 打开。

2、点击"设备信息",如下图所示

PHI	ICOMM	品			? ;; 理 高级设置	
	「 」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	● 2.4G - LAN ₩ 5G	Decoret 路由器	@ 22.(00B/S	日期网
	设备信息]	公 访客网络		() 无线扩展	

3、查看"WAN 口状态",来判断斐讯 K2 路由器设置是否成功。

如果"WAN 口状态"选项下的"IP 地址"、"子网掩码"、"默认网 关"、"DNS 服务器"后面有 IP 地址参数,说明斐讯 K2 路由器设置成功,可 以正常上网了。

<mark>ふ</mark>			~~~~ ~~~ 高级设置	
				设备信息
系统	充信息			
运行	时间:28分,1	0秒		软件版本:V21.4.6
设备	理号:K2			硬件版本:A2
WA	N口状态			LAN口状态
	方式:DHCP			IP地址:192.168.2
IP地	3址:192.168.3.7	71		子网掩码:255.255
子网	1掩码:255.255.1	255.0		MAC地址: CC:81:
默认	网关:192.168.	3.1		
DNS	S服务器:192.16	8.3.1;0.0.0.0		

MAC地址: CC:81:DA:02:56:18

水星(MERCURY)路由器设置教程

一、路由器恢复出厂设置

1、长按 RESET 约 5—10 秒



二、进线插 WAN 口



三、进入路由器管理页面设置

1、首先打开浏览器,然后输入水星路由器登陆地址: 192.168.1.1 (或者 melogin.cn 设置登录密码),输入完成后按回车键打开,首次登陆设置会要求先设置登陆密码,如下图所示:

为保护路由	器安全,请务必设置管理员密码	
设置密码	•••••	
	6~15位数字、字母(区分大小写)、符号的组合, 避免使用有机 律的纯数字或字母, 以提升密码安全等级, 如838a56Dfc2K9c	
确认密码	••••••	
注意: 确认 密码进入配置	是交前请记住并妥善保管该密码,后续配置路由器时需要使用该 置页面,如遗忘,只能恢复出厂设置,重新设置路由器的所有参	

注:

(一)、这个密码就是今后登陆水星路由器后台管理的密码,并不是WIFI密码, 是用来今后管理路由器用的,输入2次相同的密码后,点击底部的【确定】就可以完成密码设置了。然后会出现请输入管理员密码,就是刚刚设置的密码。
(二)如果是旧的路由器,会直接显示请输入管理员密码,恢复出厂设置后的默认密码。
驳不图是。

MERCURY	300M无线宽带路
请输入管理员	密码 ●
<u>忘记密码?</u>	
	THA IL

3、登陆进入水星无线路由器后台管理界面后,点击左侧的【设置向导】开始跟着向导设

置。

MERCURY	300M无线宽
 · 运行状态 · 设置向导 • 网络参数 + 无线设置 · 带宽控制 • DHCP服务器 • 路由功能 • 转发规则 • 索卡物制 	
+ 防火墙 + IP与MAC绑定	

点击【下一步】,在接入方式页面选择【以太网宽带,自动从网络服务商获取 IP 地址(动态 IP)】接入。点击【下一步】

设置向导 - 开始	
本向导可设置上网所需的基本网络参数, 请单击"下一步"继续。	
若要详细设置某项功能或参数,请点击左侧菜单相关栏目。	
一一步	
设置向导	
本路由器支持三种常用的上网方式,请您根据自身情况进行选择。	
④ ADSL虚拟拨号(PPP ₀E)	
● 以太网宽带 ,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)	
◎ 以太网宽带,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)	
	上一步

4、 设置 WIFI 名和密码: 点击无线设置



2、"SSID"为无线网络名称,可自行设置;

3、选择 "WPA-PSK/WPA2-PSK", "PSK" 密码为 WIFI 密码,设置完成后点 击下一步。

5、在保存页面,确认信息无误之后点击【保存】,之后系统会自动和无线网进行连接操 作,待所有的状态都显示【成功】,证明无线网设置成功,点击【完成】此时需要重新连 接无线网。输入新设置的密码即可无线上网了

腾达路由器设置教程

- 一、路由器恢复出厂设置
- 1、长按 reset 键 5~10 秒,之后便可以将路由器恢复出厂设置 (有的 reset 键并不是按钮,而是一个针孔,可以用牙签或针等工具插入操作)

在插网线的旁边有个孔或者有个按钮,旁边写着 reset





二、进线插 WAN 口

只有一个 WAN 口, 另外多个是 LAN 口, 那个与其它几个口颜色不一样的口就是 WAN 口



三、进入路由器管理页面设置

查看路由器机壳背板的贴纸,可以查看到登陆 IP 地址,这个地址就是用来登录路由器管理 界面的。



(注意:如果之前修改过路由器登录地址,请使用修改后的管理地址来登录。) 打开任意浏览器,如 IE 浏览器,在网页地址栏内输入路由器登录地址 192.168.0.1,再敲 击键盘上的 Enter 键,登录到路由器管理界面,需要输入登录密码,如下图所示:

登录	提示
Ten	da
③ 随体中文	•
▲ [22,22:03]	
登录	
忘记密码?,	

默认的登陆密码是 admin 自动获取 IP 的设置:

首先单击"上网设置"

lenda	
6 上网设置	
WM 网速控制	
777 无线中继	
WiFi 定时开关	
校 》系统管理	

然后选择动态 IP



然后保存设置,路由器配置完成

小米路由器 DHCP 上网设置

1. 首先插上路由器的电源,如果是使用过的路由器,则用牙签插入背后的 reset 洞中按压十秒钟,进行"重置操作",如果是全新路由器,直接插上电源即可。



2.将外部进来的网线插入 internet 接口(WAN 口)一般与其他接口有明显不同(只有一个接口)。如果所用设备需要接网线,将路由器 LAN 口任意一个接出网线接入电脑。LAN 口个数为多个。

如图。



3.如果电脑需要连接无线网,那么就连接名字是 Xiaomi 开头的无密码无线网。连接后打开 浏览器,有时自动跳转至设置界面,若没跳转,在地址栏中中输入:<u>www.miwifi.com 或者</u> <u>miwifi.com</u>或者 192.168.31.1,点击打开路由器设置界面。界面如图。首次登陆时没有默认 管理员密码,需要自己设置一个管理员密码,一般设置与 WiFi 密码相同或者设为 admin。

 「⇒ び」 「☆ → び」 「☆ miwifi.com 	÷ -) %	د ا	×
🛄 应用 🖸 报刊杂志网站大全」沪	Keyword Tool: FREE 🕥 【新提醒】大气门户			**
次迎	/ / / - !使用小米路由器			
	m			
请先阅读《 【	用户许可使用协议》后选择是否同意同意,继续加入《用户体验改进计划》			
₹	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			
	MOMO_MI (家)			
请输入	路由器管理密码	>		

4\进入后点击**上网设置**,选择 DHCP,然后下面的内容自动获取,不用手动填,然后点击 **修改上网方式**。

	1.	点上网设置	
\sim			~

() Wi-File		(<u>)</u>	(j) Karfi
上网方式	经过股票,建议使用的DHCP方式至抗 2 占		
	DHCP DHCP		
	记载之型:DHCP		
	19世纪:192.168.1.3		
	子网境码: 255.255.255.0		
	默认同美:192.168.1.1		
	DN5: 192168.1.1]
	3, 点	击修改上网方式	
	修改上网方式		-

5、开启 DHCP 服务

先选择高级设置,在打开 DHCP 服务。

DHCP服务		设为显示 ON	[第一章	高级设置	
	192.168.2. 101	Plant			
	192.168.2. 150	ALC POP			
	1440	相约(9)			
	67				
局域网IP地址					
6、设置 WiFi	点击	 i保存			
点击 常用设置 ,再	点击 WiFi 设		WiFi,选择开启	, 可以更改 WiFi 名	3称,

入WiFi 密码, 点击**保存**。等待路由器重启之后就可以正常上网了。

