

主校区（一教、二教、四教、十教、十一教、梅花馆）  
舜耕校区（东二教、东三教）

## 多媒体设备使用操作流程

尊敬的老师，您好！

为方便您使用新多媒体教室设备控制系统，请您仔细阅读一下本《指南》。

很简单哟

**强调说明：**这里的“新多媒体教室”指的是原多媒体教室改造后的多媒体教室

# 新多媒体教室的操控特点

- 使用校园卡（一卡通）进行设备开关机，无需签字、领用钥匙；
- 控制台面上有即时对讲按钮，遇有故障或困难，可与中控室工作人员实时对讲解决；无需打电话或外出找人。
- 教室里装有新的扩音设备—吊麦，您可以在教室内走动授课；无需佩戴任何其它扩音设备。

**操控流程如下：**



进入教室后，请将校园一卡通  
插入控制台前侧的读卡器



插卡后所有设备会自动启动，进入上课状态



对话结束后，控制室负责关闭对讲，您无需任何操作

设备不能正常启动或遇到其他设备故障时，  
请按一下红色“**呼叫按钮**”，与控制室对话





**注意：**上课过程中您的校园卡请务必保留在读卡器中，  
否则设备将无法正常工作。



使用笔记本时，打开接线盒，VGA线及音频线连接到笔记本上，再按键盘抽屉内的中控面板“笔记本”按键即可使用





如上课过程中您不需要使用使用多媒体投影机，只用黑板和功放扩音系统，请按键盘抽屉里的中控面板上的“**投影仪关**”按钮。



控制台右侧抽屉下方有黑板射灯开关和220V电源插座，您可以根据需要使用。



下课时，请您记得先关上键盘抽屉和右侧的搁物抽屉



最后，拔出“校园一卡通”卡片，所有设备  
就会自动关闭了





控制台右侧有置物抽屉，  
可以搁置您的物品，但请勿放置水杯



## 补充说明

1. 读卡系统是与学校教务课表关联的，如果您没有课，是打不开设备的；
2. 如果您忘记带卡或者因其他原因着急需要使用教室设备，可通过“呼叫按钮”对讲系统与中控室联系；
3. 读卡系统有使用记忆功能，请您保管好自己的一卡通，不要轻易借与他人；
4. 第四教学楼五楼的小班研讨教室的开门钥匙在一楼楼管值班室，上课时仍旧需要您登记领取；
5. 如果您没有校园卡或校园卡损坏，请您到第二学术报告厅对面**校园卡管理与服务部**办理新卡；  
联系电话：89736009。

如果您对上述新设备的使用仍有疑问，可以根据您的上课地点联系我们的工作人员预约现场培训：

第十教学楼	联系人：汪莓	82765902
第一、二、四教学楼，梅花馆	联系人：牛书泉	82765905
第十一教学楼	联系人：张博	82765904
舜耕校区	联系人：孟加	82769282

谢谢！